

# MADISON QUEST ST

## AKUN LATAUSOHJE

Akun latauspistoke sijaitsee rungon alaosassa pyörän vasemmalla puolella. Vedä varovasti kuminen suoja latausportin päältä ja siirrä sivuun



Kytke latauslaite latausporttiin ja verkkovirtaan. Anna latautua. Akku on täysi kun latauslaitteen indikaattorin väri muuttuu vihreäksi.



## AKUN IRROITUS PYÖRÄSTÄ

Laita avain rungon akkulukkoon ja käännä avainta oikealle, jolloin akun lukitus vapautuu



Paina rungon alaosassa sijaitsevan akun hopeista kielekettä jolloin akku vapautuu kiinnikkeestä. Vedä akkua ylösasta alaspäin jolloin se irtoaa rungosta.



Akku on helppo irroittaa ja sitä voi ladata myös irrallaan sähköpyörästä. Akku asennetaan takaisin päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus. Kohdista ensin akun alaosa kiinnikkeisiin ja jatka työntämällä akun yläosasta kohti runkoa niin että hopeinen kieleke lukittuu.



## **AKKU JA LATAUSLAITE**

Akku: EVE 36V, 540Wh/15Ah. Kennot Lishen 21700. Käyttömatka jopa 90-120km  
Latauslaite: 240W / 3A. Latausaika 540Wh akulle 4-7 tuntia täyteen lataukseen

## **AKUN HUOLTO JA YLLÄPITO**

Oikein käytettynä ja säilytettynä korkealaatuinen akku saattaa kestää jopa 1000 latauskertaa.  
Tutustu akun ylläpitoon

- Irroitettuna - säilytä kuivassa ja viileässä sisätilassa, jossa lämpötila on välillä 10-20 °C
- Irroitettuna - suojaa akku altistumasta auringonvalolle tai kosteudelle
- Varastointi - Lataa akku noin 65-85 prosenttiin ennen varastointia
- Varastointi - Lataa akku 2-3 kuukauden välein noin 65-85 prosenttiin
- Ennen kuin käytät akkua varastoinnin jälkeen lataa se täyteen varaukseen

## **TÄRKEÄÄ**

**Akun oikea varastointi ja talvisäilytys myös on takuuehtojen edellytys**

**Säilytä sähköpyörää kuten tavallistakin pyörää ensisijaisesti kuivassa ja viileässä varastossa.**

